

Instructions: Jon Boat Cover

Caution

This cover is for storage use only. Use while transporting your boat on a trailer, pickup or any non-enclosed vehicle can damage your cover and will invalidate your warranty.

Installation

1. Cover sharp points on our boat with a soft cloth or sponge to avoid tearing your Jon Boat Cover.
2. Look for a white tag sewn in the bottom hem that says, "front". Slip your cover over the top of your boat with the white tag at the front, then pull the elasticized bottom of the cover down on all four corners matching the reinforced corners of the cover to the corner of the boat.
3. Tie one end of the supplied nylon rope to the front D-ring. Allowing enough rope to make a knot, tie off the rope into either the D-ring on the opposite side of the boat or a tie-off point on the boat. Repeat with the remaining D-ring. Carefully fuse the rope ends with a match or lighter to prevent fraying of the ends.

Cleaning

If your Jon Boat Cover becomes dirty, it can be cleaned with lukewarm water and a soft bristle brush. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings.

Storage

To avoid mildew be sure your cover is completely dry before you store it in the storage bag for a long period.

One Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase. This warranty assumes normal use and conditions. Use while trailering your boat will invalidate the warranty.



**CLASSIC
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

83020 83030 83040

07cB59_014

Mode d'emploi: Housse pour bateau Jon

Attention

Cette housse est destinée au remisage uniquement. Toute utilisation de cette housse afin de protéger une embarcation lors de son transport sur une remorque, une camionnette type pickup ou tout autre véhicule ouvert risque d'endommager la housse et annulera la garantie.

Installation

1. Couvrez les angles pointus de votre bateau avec un chiffon en tissu doux ou une éponge afin d'éviter de déchirer la Housse pour bateau Jon
2. Déterminez l'emplacement de la petite étiquette blanche « front » (avant) cousue dans l'ourlet inférieur de la housse. Après vous être assuré que l'avant de la housse comporte cette étiquette, glissez la housse sur le dessus du bateau puis tirez sur la partie inférieure élastique de la housse au niveau des quatre coins afin de faire correspondre les coins renforcés de la housse avec ceux du bateau.
3. Attachez une extrémité de la corde en nylon fournie à l'anneau en forme de D situé à l'avant.

Laissez suffisamment de corde afin de faire un noeud, attachez la corde à l'anneau en forme de D situé sur le côté opposé du bateau ou attachez la corde sur tout autre point de fixation à bord du bateau. Répétez l'opération avec l'anneau en forme de D restant. À l'aide d'un briquet ou d'une allumette, brûlez le bout de la corde afin de faire fusionner les bouts de corde effilochés.

Nettoyage

Si votre Housse pour bateau Jon devient sale, nettoyez-la avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la housse.

Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans le sac de rangement pour une longue période.

Garantie d'un an

Cette housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la



date d'achat. Cette garantie couvre cet article à condition qu'il soit utilisé dans des conditions d'utilisation normales. Toute utilisation de cette housse afin de protéger une embarcation étant remorquée annulera la garantie.



**CLASSIC
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

83020 83030 83040

07cB59_014